

不具合・仕様で気になる点等

気になる点、発見したバグについてはこちらから記録して下さい。
短い内容はコメントで構いません。

一部は、W56T所持の沖縄神さんの記事()
から、引用許可をもらって転載しております。

よく言われている点(明らかに不具合)

- microSD上のメールを削除して、クリアボタンでフォルダ一覧に戻ると、他のフォルダのメール件数まで減っている。
「フォルダ1」と「フォルダ2」に複数メールがある状態で、「フォルダ2」のメールを1通削除して、クリアボタンで戻ると再現。
件数表示の不具合のみで実際にはメールは消失していないので、一回他の画面に行くと正しい表示になる。
- フリーズが多いとの報告多数有り。
操作が効かないというのは一時的な場合もあります。
EZWebを使用しているときに数秒固まることがあります。
固まった場合は電源を切って電池カバーを開け一度バッテリーを外してから再起動。
まだ発売したばかりなので、ファームウェアアップ待ち次第。
購入後しばらく(4~5日)すると、安定したという情報もあります。
- ブラックアウト
マルチプレイウィンドウ等を使うときに良く発生するみたいです。
落ちた場合は、バッテリーを抜いて再起動。
LISMOでのPC ケータイ書き出し中にソフトが落ちるとの報告も有りです。
これは、SIMカードの抜き差しやバッテリーの接点を拭くと治った人もいます。
- Bluetoothヘッドホン使用時に、音が出ない場面がある。
ワンセグでチャンネルを切り替えて、EZチャンネルに行くと音が出なくなる。
データフォルダの3g2ファイル再生時に音が出ないことがある。
Bluetoothでなくても、イヤホンを装着したりしていると、音が出なくなる。
これは、たまに起こることがあるみたいで、スピーカからも全く出ないそうです。
このときに回路チェックをして、NGだった人もいます。
解決法としては、再起動で直るみたいです。
- 5~15秒ほど固まることがある。
Webをやっている時によく起こる。
文字入力時でも時々あるとの報告も有り。
回避方法はなく、アップデートに期待。
- 新着優先通知のウィンドウが透過されない。
透過部分がピンクで表示される。
- 再生可能データが再生できないことがある。
もう一度選択して、再生できる場合もある。
一方で「処理できません」や「不正なデータです」などのメッセージとともにフリーズするようになるとの報告も有り。

メール受信後もLED通知が残ってしまう。

再起動で元に戻ります。

メール受信音に設定した着うたの音質が悪くなる。

データフォルダから再生した場合は普通ですが、着信音に設定して、実際になる場合の音質が下がってしまいます。

これは、着うたフルから切り出した着うたや自作の両方で起こるみたいです。

マナーモードに設定していても音声が鳴る。

グループ着信をしていてかつ個人設定をしていない人から、着信があると音が鳴ることがあります。

最初からではなく、マナーモードの設定や解除を繰り返すと起こる人もいます。

対処法は、グループ着信の音声を「指定なし」にすると大丈夫だそうです。

2回目のケータイアップデートで解消されます

キーのバックライトが点灯しなくなる。

これは、何かの作業中にメールを受信すると発生するようです。

なぜかセンターキーかクリアキー長押しで回復します。

(メインディスプレイの)明るさ設定を自動以外にすると、発生しない人もいるみたいでセンサーが関係しているかもです。

2回目のケータイアップデートで解消されます

気になる仕様

メールで開封済みのと返信済みの区別がつかない。

画面のいちばん上に表示される電波、電池、時計などのデータが5秒で消えてしまう。

有機ELの焼き付きを防ぐためです。

この機種以外にも、有機ELを採用しているINFOBAR2やMEDIA SKINでも同様です。

待ち受けに時計やカレンダーを設定すると、ニュースフラッシュが表示できない。

キーを押せば、一応出るみたいです。

Ezチャンネルプラスのアプリが青歯に対応していない。

microSDの引き抜きがやたらと固い。

テキストファイルが10KB分までしか再生できない。

54SA、56Tも同様なのでKCP+の仕様と思われる。

240KB以上の着うたが個別着信音にのみ設定できない。

240KB以下ならグループ着信などにも設定できます。

2回目のケータイアップデートで500KBまで登録できるようになります

ブラウザで戻れるページ数が少ない。

ファイルをダウンロードした後に、起こりやすいです。

情報提供

卓上ホルダーを使用した後、画面が消えていて、キー操作を受け付けない。電源ボタンもきか

ない。直接バッテリーケーブルを挿すと、治るが。 -- やんと (2008-03-06 16:36:56)

回路チェックをした後にLISMO Playerが起動または再生できなくなる。 -- けん (2008-03-06 22:43:59)

いきなり電話はできるが、メール送信&受信&E Z W E Bが一切できなくなる。(繋がらなくなる) -- ウサギ (2008-03-10 00:05:53)

機能 画面設定 ディスプレイ Ezweb接続画面 5キーor4キーを押して下キーを押すと電源が急に切れ、勝手に再起動する -- ろかお (2008-03-17 19:51:26)

満員電車の中でBluetoothで音楽を聴いていると、なぜか音が途切れる。 -- tommy (2008-05-02 00:37:18)

充電してしばらく置いておくと「エラー」としか表示されないメッセージと電源を無理やり落とさないと止まらないエラー音 -- karura (2008-05-03 20:10:11)

ブルートゥースヘッドフォン接続時、ファンクションキーが利かないため電話機能が使えない。 -- pote (2008-08-04 12:16:39)

W54Sを現在使用しているのですが、すぐにフリーズを起こし -- 小池 (2009-07-19 08:59:37)

名前:

コメント:

投稿